Pluma de tatuaje inalámbrica GTR

Material	Aluminio de aviación (Contiene todas las piezas internas)
System	Sistema de accionamiento directo
Motor	Motor sin escobillas servo
Recorrido	Recorrido interno ajustable de 2,5 - 5,0 mm 5 opciones (2,5, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0) ¿Cómo ajustar el cojinete?: 1. Aflojar el tornillo del cojinete con un destornillador hexagonal de 2 mm. 2. Ajustar la escala del cojinete con un destornillador de cabeza plana de 3 mm. 3. Una vez alcanzado el ajuste deseado, apretar firmemente el tornillo.
Velocidad del motor	11000(rpm)
Batería	Batería de litio - ion 18650 Capacidad: 2500 mAh
Voltaje de la batería	3.7V
Potencia de entrada	5W
Proyección de la aguja	0-5mm
Entrada de carga	5V/2A
Pantalla	Material: Vidrio óptico, Vidrio curvo HD, Tamaño: 1,48 pulgadas Visualización de la pantalla: Voltaje / Hertz / Temporizador / Bluetooth / Indicador de energía / Frecuencia (Hz) / Torque (mN.m) / Función de memoria (D y M)
Nomal Mode Voltage adjustment	Dos métodos de ajuste: 1, Presionar el botón "+" o "-", aumentar o disminuir el voltaje en 0,1 V. 2, Mantener presionado el botón "+" o "-", aumentar o disminuir el voltaje en 1 V.
Modo SMP	Hacer doble clic en el botón "M", cambiar al modo de frecuencia: 1,Presionar el botón "+" o "-", aumentar o disminuir la frecuencia en 1 Hz. 2,Mantener presionado el botón "+", aumentar de 03 Hz a 40 Hz. Después de 40 Hz, aumentar en 10 Hz cada vez. La frecuencia máxima es 150 Hz. 3,Mantener presionado el botón "-", disminuir en 10 Hz cada vez. Después de 40 Hz, disminuir a 12 Hz y luego a 03 Hz. La frecuencia mínima es 03 Hz
	Hacer doble clic en el botón "M", cambiar al modo de torque, ajustable de 10 mN.M a 280 mN.M: 1,resionar el botón "+" o "-", aumentar o disminuir el torque en 10 mN.M. 2,Mantener presionado el botón "+" o "-", aumentar o disminuir el torque en 100 mN.M.
Función de memoria	Presionar el botón "M", ajustar el nivel de la función de memoria. 1. Función de memoria en modo normal Rango: M1 - M9. 2. Función de memoria en modo SMP Rango: D1 - D9.
Función de temporizador	1.El temporizador comenzará a funcionar cuando se encienda la GTR y conservará los datos de temporización incluso después de cambiar la batería. 2.El temporizador se restablece al mantener presionado el botón 'M' durante 3
Diámetro del mango	2 mangoes (36 mm y 33 mm)
Peso neto de la pluma	245 g (con batería), 202 g (sin batería)
Longitud de la pluma	138mm
Color	Negro, Dorado, Rojo, Gris
Contenido	1 pluma, 1 pedal Bluetooth, 1 mango de reemplazo, 2 baterías 18650, 1 cargador, 1 cable Type - C, 1 funda protectora de silicona, 1 manual de instrucciones, 1 caja de kit, 1 bolsa, 1 caja de embalaje exterior.
Precio de venta sugerido por AVA:	US$369/Set









Puntos de venta	El recorrido interno ajustable varía de 2,5 - 5,0 mm, lo que es una característica única de nuestra empresa. El recorrido se puede ajustar a 2,5 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm.	
	La máquina entera está hecha de aluminio de aviación, incluyendo las piezas internas de la máquina, todas las cuales son talladas por CNC para garantizar una mejor calidad.	
	Equipada con un pedal inalámbrico Bluetooth, el pedal se puede conectar via Bluetooth. Es compatible con todas las máquinas AVA con Bluetooth, lo que hace que sea fácil iniciar y pausar el trabajo de la máquina.	
	Cuenta con un motor sin escobillas servo con más potencia.	
	Utiliza un sistema de accionamiento directo, con bajas pérdidas de potencia y una potencia más directa.	
	Batería de litio - ion 18650 reemplazable con una capacidad mayor y un tiempo de trabajo más largo.	
	Pantalla grande de color de 1,48 pulgadas y alta definición que muestra el modo de trabajo, voltaje, hertz, torque, temporizador, M, D y energía.	
	Dos modos de trabajo: Modo normal y Modo SMP. En el modo SMP, hay dos sub - modos. El primero es ajustar el torque manteniendo constante la frecuencia, y el segundo es ajustar la frecuencia manteniendo constante el torque, lo que satisface los diferentes estilos de los artistas de tatuaje.	
	Función de memoria: Hay dos posiciones de memoria. M está en el rango del modo normal; D está en el rango del modo SMP. Puede memorizar el voltaje, la frecuencia y el torque que los artistas de tatuaje suelen utilizar. Puede ser ajustado rápidamente durante el trabajo.	
	Cuando la luz blanca de la máquina está encendida, está en modo normal. Presionar "+" y "-" para ajustar el voltaje y la frecuencia. En el modo SMP, cuando la luz rosada está encendida, el torque es constante y se puede ajustar la frecuencia. En el modo SMP, cuando la luz roja está encendida, la frecuencia está fija y se puede ajustar el torque.	
	Con un mango de reemplazo para un fácil reemplazo y esterilización.	
	El mango es retráctil internamente para ajustar la proyección de la aguja. Girar el mango ajusta la salida y entrada de la aguja y no hay espacio entre el mango y el cuerpo de la máquina.	
	Cuando se ajusta la proyección de la aguja, la dirección de la cartuchera y la pantalla siempre permanecen en línea.	
	Función de temporizador: El temporizador comenzará a funcionar cuando se encienda la GTR y conservará los datos de temporización incluso después de cambiar la batería o encender la máquina de nuevo; se restablece al mantener presionado el botón 'M' durante 3 segundos.	