

Manual Rápido de Configuración y Ajustes – Blue Star Tattoo Pen

Encendido y apagado

- Pulsa el **botón principal** para encender o apagar la máquina.
- Este mismo botón también se utiliza para **iniciar o detener** el funcionamiento (Start/Stop).

Ajuste de voltaje

- **Botón (-):** reduce el voltaje en incrementos de 0,1 V por pulsación corta o en 1 V si lo mantienes pulsado.
- **Botón (+):** aumenta el voltaje en incrementos de 0,1 V por pulsación corta o en 1 V si lo mantienes pulsado.

Regulación de la salida de aguja

- Gira el grip en **sentido horario** para aumentar la salida (hasta un máximo de 5,0 mm).
- Gira en **sentido antihorario** para reducirla (hasta un mínimo de 0,1 mm).

Ajuste del stroke (recorrido)

El recorrido de la máquina es totalmente ajustable mediante un sistema de excéntrica con 6 posiciones disponibles: **2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm**.

Pasos para modificar el recorrido:

1. Afloja el tornillo de fijación utilizando una **llave Allen de 2 mm**.
2. Ajusta la posición deseada girando la **escala del rodamiento** con un **destornillador plano de 3 mm**.
3. Una vez seleccionado el recorrido, vuelve a apretar el tornillo con firmeza.

Sustitución de barras de dureza

La máquina incluye tres barras de dureza intercambiables: **barra fija, barra suave y barra dura**, que permiten adaptar la respuesta del golpeo según tus preferencias o el estilo de trabajo.

Procedimiento para el cambio de barra:

1. Retira la **cubierta del motor** aflojando el tornillo con la llave Allen incluida.
2. Extrae con cuidado la excéntrica junto con la barra instalada.
3. Sustituye la barra por la opción deseada y vuelve a colocar la excéntrica en su lugar.
4. Asegura el conjunto apretando el tornillo y vuelve a montar la cubierta.